

## SecureSync クイックスタートガイド

SecureSync の出荷時の IP アドレスは、以下のように設定されています。



ポート	ETH0	ETH1(1204-06)	ETH2(1204-06)	ETH3(1204-06)
IP アドレス	10.10.201.1	Disabled	Disabled	Disabled
サブネットマスク	255.255.0.0	-	-	-
デフォルト GW	Disable	-	-	-
DHCP	Disable	-	-	-

接続する PC の IP アドレスを 10.10.201.10/16 などに設定し、https によりブラウザからアクセスしてください。ログイン時に必要な Username および Password は以下のとおりです。

**Username: spadmin**

**Password: admin123**

アクセスの前に IP アドレスを変更したい場合は、フロントパネルにあるキーパッドを操作してください。

### ■ IP アドレスの変更手順

1. [Netv4]>[eth0]>[IP Addr]へ移動
2. デフォルトが"10.10.201.1/16"になっているので、上下カーソルで IP アドレスを変更
3. 緑ボタン[✓]をクリックして Apply する

なお、IP アドレスの変更による筐体再起動は生じません。そのままご利用いただけます。

**【お問い合わせ先】**

窓口           : 技術部 Spectracom グループ  
E-Mail         : spectracom@toyo.co.jp  
TEL            : 03-3279-0771(代表), 03-3245-1107(直通)  
受付時間      : 月曜～金曜 9 時 30 分～17 時 30 分  
                  (土日、祝日、年末年始および弊社指定休業日を除く)